

gridinlux



FITNESS GYM **GUN 280**

Masajeador Muscular

20 niveles de intensidad. Batería LONG LIFE.

1600-2500 rpm.

MANUAL

ESPAÑOL | PORTUGUÊS | ENGLISH | FRANÇAIS | ITALIANO | DEUTSCH

Estimado cliente,

Queremos agradecer la confianza que has depositado en nuestra marca, eligiéndonos como garantía segura para mejorar tu calidad de vida.

En Gridinlux trabajamos constantemente para diseñar productos que contribuyan a facilitar tu día a día. Invertimos un enorme esfuerzo en I+D, elaborando gracias a la última Tecnología, Sistemas Eficientes que se basan en lo que más valor tiene para nosotros: las personas.

Desde hoy, estaremos junto a ti para ayudarte en todo lo que necesites. Ese es nuestro verdadero compromiso.

Recuerda que:

1. Las fotos del producto tanto del manual como de la caja, corresponden al modelo más reciente y sólo sirven de referencia.
2. Este manual contiene las recomendaciones de uso.

Antonio Castellano

Gestor de Producto en Europa



Correcta eliminación de este producto

Este símbolo indica que dentro de la UE este producto no debería tirarse junto a otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños al medioambiente o a la salud de las personas causados por una eliminación incontrolada de residuos, recíclalo responsablemente para promover una reutilización sostenible de recursos materiales.



GUN 280



GUN 240



GUN 245



GUN 265

Disfruta de todos los beneficios que ofrece el Masaje por Técnica de Percusión gracias a nuestra gama **FITNESS GYM GUN**. Tecnología de última generación diseñada para ofrecer la máxima precisión en masajes deportivos. Ideado para su aplicación antes, durante y después de los entrenamientos, así como para la preparación de competiciones de Alto Nivel o, simplemente, para quienes deseen recibir un masaje relajante en su hogar.

Consigue el máximo rendimiento muscular gracias a la gama **FITNESS GYM GUN**.

Este tipo de masaje percutor a través de movimientos rápidos que ejercen una presión concentrada y concreta en la zona muscular deseada, contribuye a la liberación de la carga muscular en dicha zona de tu cuerpo, ofreciéndote innumerables beneficios.

- ▶ Eficaz contra nudos musculares y contracturas.
- ▶ Relaja la musculatura.
- ▶ Eficiente para tu flexibilidad, coordinación y rendimiento.
- ▶ Ayuda a prevenir las agujetas.
- ▶ Contribuye a reducir la sensación de estrés y cansancio.
- ▶ Alivia espamos musculares y rigidez.
- ▶ Acelera recuperación entre entrenamientos.
- ▶ Activa y calienta los músculos para estar activos en series.

Recomendaciones de uso:

- Utiliza el dispositivo presionando ligeramente en las zonas musculares donde deseas realizar el masaje. Mueve lentamente durante 60 segundos por cada zona deseada.
- Utiliza la función **HIPERVOLT** (máxima potencia) sólo en las zonas musculares, no lo utilices ni en la cabeza ni en ninguna parte dura/ósea del cuerpo.
- Mantén alejado el cabello de la parte frontal del dispositivo, para evitar pellizcos y/o enredos durante su utilización. Tampoco metas el dedo en dicha zona cuando el dispositivo esté en funcionamiento.
- Recarga la batería del dispositivo sólo con el cargador suministrado.

Advertencias:



- Lee cuidadosamente las instrucciones de uso aquí indicadas. Nuestra marca no se hace responsable de posibles lesiones o problemas producidos por un uso incorrecto de este producto al no seguir de manera correcta las instrucciones indicadas en este manual.
- Este producto funciona por un motor percusivo de alta precisión. Debe manejarse con mucho cuidado y evitar cualquier caída o golpe durante su utilización.
- Cuenta con una batería ubicada en el interior del mango. Cuando esté completamente cargada, desenchufa la fuente de alimentación. No mantengas el dispositivo enchufado durante mucho tiempo.
- Es posible que durante su uso puedan caer por el cabezal restos de color negro provenientes del interior del dispositivo. No te preocupes, son restos derivados de la fabricación. Límpialos y continúa con su utilización normal.
- No mojes el dispositivo ni lo acerques a fuentes de calor.

- Procura mantener los puntos de ventilación siempre sin tapar y libres de polvo y residuos.
- No utilices el dispositivo durante más de una hora. Deja pasar 30 minutos entre cada uso.
- Desenchufa el cargador de la batería después de la carga y antes del uso.
- No intentes reparar ni manipules de manera incorrecta este dispositivo. Para cualquier duda o reparación, contacta con el servicio técnico especializado.
- Si compruebas que el dispositivo no está en correcto estado, por favor, no lo utilices hasta que no sea reparado.
- Este dispositivo está diseñado para uso exclusivo de adultos. No recomendamos su uso para niños/as.
- No recomendamos la utilización de éste dispositivo a personas embarazadas, con marcapasos, con articulaciones operadas, hernias discales o cualquier problema de huesos y/o muscular.
- Este dispositivo está destinado al uso doméstico y no debe usarse con fines comerciales.

Cómo funciona


La Gama **FITNESS GYM GUN** está diseñada para utilizarse de manera muy sencilla. Lo primero que debes hacer es activar el botón ON/OFF que encontrarás en la parte inferior del mango. En posición ON, el Dispositivo se encenderá. En Posición OFF, se apagará completamente.

* **Modelo GUN 240:** Mantén pulsado el botón  durante unos segundos y se encenderá. Manténlo de nuevo pulsado y se apagará.

A través del panel de control principal, podrás incrementar o disminuir los niveles de intensidad del masaje, apretando los botones  .

* **Modelo GUN 240:** Para cambiar de intensidad, pulsa el botón  mientras está encendido.

Para pausar el dispositivo, sólo debes pulsar el botón .



Cabezales de Masaje



1 BOLA

Aplica una resistencia uniforme y suave en aquellas zonas donde realices el masaje. Adecuado para relajación de músculos de todo el cuerpo.



2 BALA

Aplica una resistencia concreta sobre el tejido muscular profundo. Ideal para masajes precisos en tendones, puntos de acupuntura, etc.



3 HONGO

Aplica una resistencia uniforme en superficies musculares superficiales y extensas, como puede ser pecho, abdomen y piernas.



4 PULGAR

Adecuado para masajes en partes musculares muy definidas, como son la planta de los pies y palmas de las manos.



5 U-HEAD

Cada punta ejerce fuerza concentrada y uniforme. Diseñado para ser aplicado a lo largo de la columna, evitando así tocar el resalte óseo central.



6 D-HEAD

Presenta una superficie estrecha y alargada, perfecta para acceder a zonas laterales e intermusculares, realizando masajes contorneando la musculatura.



Advertencia

Ninguno de los cabezales debe golpear directamente sobre un resalte óseo, ya que podría hacerte daño y causar una lesión. No lo utilices en la cabeza.

No realices masajes si sufres alguna lesión muscular. Ante cualquier posible duda o dolencia, interrumpe tu masaje y consulta a un especialista.

Garantía y SAT

Este producto que has adquirido tiene una garantía de 3 años desde la fecha de la compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y haya tenido un uso adecuado tal y como se explica en este manual de uso.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido maltratado, golpeado, dañado por humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, o cualquier otra falta que el consumidor haya generado debido un uso incorrecto.
- Si el producto ha sido desmontado, modificado o arreglado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Gridinlux.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste debido al uso del dispositivo.

El servicio de garantía se hace cargo de los defectos de fabricación durante 3 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de un uso incorrecto por parte del usuario, el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación. Si detectas una incidencia con el producto o tienes algún tipo de consulta, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Gridinlux a través de la dirección de correo electrónico:

teayudamos@gridinlux.es



FITNESS GYM GUN 265

POTENCIA	45W 7.8V
BATERÍA	2PCS -2000mAh
TIEMPO DE CARGA	5-6 H USB
DURACIÓN BATERÍA	2-8 H
VELOCIDAD GOLPEO	1500-2650 rpm
NIVELES INTENSIDAD	20
RUIDO	≤60db
MEDIDAS PRODUCTO	119 x 48 x 153 MM

FITNESS GYM GUN 245

POTENCIA	45W 16.8 V
BATERÍA	4PCS -2000mAh
TIEMPO DE CARGA	4 H ADAPTADOR
DURACIÓN BATERÍA	2-8 H
VELOCIDAD GOLPEO	1200-2450 rpm
NIVELES INTENSIDAD	20
RUIDO	≤60db
MEDIDAS PRODUCTO	181,5 x 65 x 237,5 MM

FITNESS GYM GUN 240

POTENCIA	45W 12.6V
BATERÍA	3PCS -2000mAh
TIEMPO DE CARGA	4 H ADAPTADOR
DURACIÓN BATERÍA	2-8 H
VELOCIDAD GOLPEO	1500-2500 rpm
NIVELES INTENSIDAD	3
RUIDO	≤60db
MEDIDAS PRODUCTO	138 x 65 x 180 MM

FITNESS GYM GUN 280

POTENCIA	25W 12.6V
BATERÍA	3PCS -1500mAh
TIEMPO DE CARGA	3-4 H USB
DURACIÓN BATERÍA	1,5-6 H
VELOCIDAD GOLPEO	1600-2500 rpm
NIVELES INTENSIDAD	20
RUIDO	≤60db
MEDIDAS PRODUCTO	210 x 160 x 70 MM

ENGLISH
PORTUGUÊS
FRANÇAIS
ITALIANO
DEUTSCH



<https://gridinlux.es/manuales/gama-gun>

gridinlux

gridinlux.es

Gridinlux S.L.U. | CIF: B86889458 | gridinlux.es

Avenida La Balletera s/n, parcela C4, 19208 Alovera, Guadalajara, España